

二次水 (Type II water) 小量取水操作步驟



1. 取水前，請確認**看到電阻數字，才可以取水**；如果待機中沒看到數字，請按啟動鍵喚醒機器。
2. 取水後，**停留在有電阻數字畫面，切勿**再按啟動鍵。



二次水大量取水步驟

取水上限為20L

1. 確認左方主機面板呈現電阻**數字**，若否請按**啟動**鍵。
2. 將純水加水器放入取水容器中。
3. 壓**自動加水按鈕**注水，水滿後系統將自動停止；若中途欲停水可壓**手動停水按鈕**。

