


三次水 (Type I water)小量取水操作步驟



1. 取水前，務必確認出現**電阻數字數值18.2**，**才可以取水**，如果待機中沒看到數字，請按啟動鍵喚醒機器。

2. 往左壓一下取水控制旋鈕，待出水畫面出現後，可順時針旋轉出水。

3. 取水完畢，再左壓一下取水控制旋鈕，停止出水。

4. 最後務必確認機器**回到待機畫面**，**才可以離開**。



三次水大量取水步驟

取水上限為10L

1. 確認左方主機面板呈現電阻**數字**，若否請按**啟動鍵**。
2. 將超純水加水器放入取水容器中。
3. 壓**自動加水按鈕**注水，水滿後系統將自動停止；若中途欲停水可壓**手動停水按鈕**。

